



**NORTH SEA TERMINAL
BREMERHAVEN**

Leitfaden

**für den sicheren Aufenthalt
auf dem NTB Betriebsgelände**



Herzlich willkommen bei NTB

Warum Sie diesen
Leitfaden erhalten haben

Auf unserem Terminal ist rund um die
Uhr viel Betrieb: Sicherheit ist keine
Option, sondern eine Verpflichtung.

Seien Sie stets aufmerksam auf dem
Gelände unterwegs und beachten Sie
zwingend die geltenden Verkehrsregeln.

Dieser Leitfaden soll sicherstellen,
dass Sie mit den Regeln und Richtlinien
vertraut sind, die zu einer sicheren
Arbeitsumgebung für uns alle beitragen.

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen
Aufenthalt auf unserem Terminal!



Allgemeine Verhaltensregeln



! Auf dem NTB Betriebsgelände herrscht ein generelles Fotografier- und Filmverbot!

! Gemäß Bremischer Hafenordnung sind Feuer, offenes Licht und das Rauchen im Hafenbereich verboten!

! Das Mitführen von Waffen jeglicher Art auf dem Betriebsgelände ist nicht gestattet!
■ Den Weisungen des NTB Personals ist Folge zu leisten!

Verhalten bei Unfällen – Meldekette

Unfälle und Vorkommnisse jeglicher Art auf dem Betriebsgelände von NTB sind sofort dem Schichtleiter NTB zu melden! **Telefon: +49-471-94464-146**

Wer ruft an?

Was ist passiert?

Wo ist es passiert (genaue Ortsangabe)?

Wie viele Verletzte gibt es?

Welcher Art sind die Verletzungen?

Welche Maßnahmen sind getroffen worden?

Auf Quittierung warten! Unfallstelle absichern!

Erste-Hilfe-Maßnahmen treffen!

Der Schichtleiter alarmiert den Rettungsdienst, koordiniert den Einsatz und alle weiteren Maßnahmen!



Erste-Hilfe-Kästen finden Sie an jeder Containerbrücke, jedem Bahnkran, in jedem Bürocontainer, beim Meister und im Betriebsgebäude! Jeweils 1 **Defibrillator** finden Sie beim Schichtleiter, beim Staplerpool, am Eingang zur Truckabfertigung und im Reeferstützpunkt.

Verhalten bei Brandfall im Betriebsgebäude

Löschmittel befinden sich in jedem Brandabschnitt auf den Etagen! Hinter diesen Türen befinden sich jeweils ein ABC-Pulverlöscher und ein Wandhydrant mit Löschschlauch!



Verhalten bei Brandfall im Betriebsgebäude

Bei Feueralarm im Gatehouse 5 sind die Fenster und Türen zu schließen und das Gebäude entsprechend der **Flucht- und Rettungspläne** auf dem kürzesten Wege zu verlassen. Diese sind in jedem Stockwerk ausgehängt.


Beim Bemerken eines Entstehungsbrandes ist dieser unter Einsatz geeigneter Löschmittel einzudämmen, bzw. zu löschen. Ist dies geschehen, ist der Schichtleiter unter der Rufnummer **+49 (0)471 94464-146** zu informieren. Andernfalls ist die Alarmierung mittels Alarmknopf auszulösen!

Alle Personen in unmittelbarer Nähe sind durch lautes wiederholtes „FEUER“ Rufen und Klopfen an Türen vor der Gefahr zu warnen!

Fahrstühle nicht benutzen! Alle Personen im Gebäude haben sich umgehend, zügig, ohne zu rennen, zum Sammelplatz zu begeben!



Der Sammelplatz befindet sich auf der Landseite, neben dem PKW-Parkplatz. Dort Kontakt zum Schichtleiter (erkennbar an der grünen Weste) aufnehmen!



Die Verkehrsbereiche
sind in drei Zonen
aufgeteilt:

Zone 1: von der Einfahrt zu den Betriebsgebäuden bis hin zu des Chassisplätzen (CH5-CH7)

Zone 2: nachgelagert bis an die Stromkaje (ausgeschildert)

Zone 3: Containerstauflächen und Sonderflächen

Befahrsvorschriften für das Container-Terminal „Wilhelm-Kaisen“

Auf dem Terminal gilt die
Straßenverkehrsordnung!

Für alle Zonen gilt:

- + Höchstgeschwindigkeit 30 km/h!
- + Abblendlicht einschalten!
- + Warnkleidung tragen!
- + Fußgängerverkehr ist grundsätzlich verboten!
- + Das Überholen von fahrenden Vancariern ist verboten!

Für Zone 2 gilt zusätzlich: Es muss eine Rundumleuchte sichtbar auf dem Fahrzeugdach installiert und eingeschaltet sein oder es muss ein Begleitfahrzeug vorausfahren!

Für Zone 3 gilt zusätzlich: Diese Zone darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung befahren werden und es muss ein Mast-Signal-Anhänger mitgeführt werden.



Gefahrgutschilder



Explosions-
gefährliche Stoffe
oder Zubereitungen



Nicht entzündbare,
nicht giftige
Gase



Entzündbare
Gase



Giftige
Gase



Entzündbare
Flüssigkeiten



Entzündbare
feste Stoffe



Selbstentzünd-
liche Stoffe



Stoffe,
die in Berührung
mit Wasser brennbare
Gase entwickeln



Entzündend wirkende
oder brandfördernde
Stoffe



Organische
Peroxide



Giftige Stoffe oder
Zubereitungen



Radioaktive
Stoffe



Ätzende
Stoffe



Verschiedene gefährliche
Stoffe und Gegenstände

Gefahrgüter auf dem Terminal

Auf dem Containerterminal beträgt der Anteil der umgeschlagenen Gefahrgutcontainer bezogen auf die Gesamtzahl ca. 4 %. Diese werden auf gesondert ausgewiesenen Stellplätzen auf dem Terminal zwischengelagert. Auf dem Containerterminal werden nachfolgende Stoffe/Güter umgeschlagen:


- + **brand- oder explosionsgefährliche**
(brandfördernd, hochentzündlich, leichtentzündlich oder explosionsgefährlich)
- + **gesundheitsgefährliche**
(giftig, sehr giftig, gesundheitsschädlich, ätzend, sensibilisierend, krebserzeugend, fortpflanzungsgefährdend oder erbgutverändernd)
- + **umweltgefährliche**

Das Terminal unterliegt aufgrund der Menge der umgeschlagenen Gefahrgütern dem Bundes-Immissionsschutzgesetz. Alle Maßnahmen, die daraus erwachsen sind mit den Aufsichtsbehörden abgestimmt. Das Unternehmen hat alle notwendigen Sicherungsmaßnahmen getroffen, um Betriebsstörungen und Störfälle auf die Umwelt zu vermeiden. Alle Unregelmäßigkeiten mit Gefahrgütern sind sofort dem NTB Schichtleiter unter der Tel.-Nr. **+49 (0)471 94464-146** zu melden!

Gefahren auf der Stromkaje

Grundsätzlich müssen Kleinfahrzeuge an der Pier in der **Servicespur** fahren! Sollte die Servicespur auf Grund von Hindernissen nicht befahrbar sein, darf unter äußerster Vorsicht in die Fahrstraße ausgewichen werden! Beim Einfahren ist den in der Fahrstraße fahrenden Fahrzeugen und Vancarriern Vorrang zu gewähren! Dabei ist innerhalb der weißen durchgezogenen Linien möglichst weit rechts zu fahren (Begegnungsverkehr mit Umschlaggeräten)!

Das eigenständige Einfahren in den Brückenbereich (Portal und Backreach) ist verboten!



Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften

Alle Tätigkeiten auf dem Containerterminal unterliegen den einschlägigen Arbeitsschutzvorschriften der entsprechenden Gewerke! Bei Arbeiten auf dem Containerterminal sind Personen, die sich auf dem Betriebsgelände von NTB aufhalten, nicht zu gefährden. Die Unternehmer und ihre verantwortlichen Personen haben dies in ihren Gefährdungsbeurteilungen entsprechend zu berücksichtigen und ihr Personal anzuweisen, entsprechend zu handeln!

Trenn-, Schweiß- und Lötarbeiten sind entsprechend der bremischen Hafenordnung über den Schichtleiter NTB (Tel.-Nr.: +49 (0)471 94464-146) bei der Hafenbehörde rechtzeitig vor Aufnahme der Tätigkeit zu beantragen!

Meine Checkliste

- + Liegt eine Gefährdungsbeurteilung vor?
- + Sind meine Mitarbeiter in die Gefahren eingewiesen?
- + Ist der heutige Arbeitsauftrag besprochen?
- + Hat mein Auftraggeber Kenntnis von meiner Anwesenheit?
- + Sind alle Genehmigungen vorhanden?



Umweltgerechtes Verhalten

Wer sich auf dem Containerterminal aufhält, hat dafür zu sorgen, dass die Umwelt nicht gefährdet und eine Belastung/Kontaminierung vermieden wird! Unfälle mit umweltschädigenden Stoffen sind sofort dem NTB Schichtleiter zu melden!


Energiesparmaßnahmen

NTB setzt sich für den respektvollen und bewussten Umgang mit Energiequellen ein und hat sich durch die Einführung eines Energiemanagementsystems verpflichtet, die spezifische Energienutzung kontinuierlich zu verringern.

Diesen nachhaltigen Umgang mit Energie-ressourcen erwarten wir auch von unseren Partnern und Besuchern.



Hinweise zur Port Facility Security



NTB unterliegt seit dem 1.7.2004 den Vorschriften des ISPS-Codes.
Die gesamte Hafenanlage ist umzäunt und wird teilweise videoüberwacht.
Zum Befahren des Terminals wird eine Ausnahmegenehmigung (Tages- oder Dauerausnahme)

benötigt. Die Ausstellung erfolgt grundsätzlich nur auf Einzelpersonen und ist nicht übertragbar.

Der Besitzer einer Befahrerlaubnis darf nur ihm persönlich bekannte Personen in seinem Fahrzeug mit auf das Terminal nehmen, alle Mitfahrer müssen gemeinsam das Terminal wieder verlassen. Er sorgt dafür, dass seine Mitfahrer ebenfalls die Sicherheitsvorschriften einhalten.

NTB behält sich vor, jederzeit Kontrollmaßnahmen, wie die Überprüfung der Identität, Kontrollen der Personen und der mitgeführten Gegenstände, sowie der Kraftfahrzeuge durchzuführen. **Der diensthabende PFSO/Security-Assistant ist unter der Tel.-Nr. +49(0)471 94464-146 oder per E-Mail an security@ntb.eu zu erreichen.**



**NORTH SEA TERMINAL
BREMERHAVEN**

North Sea Terminal Bremerhaven GmbH & Co.
Senator-Borttscheller-Straße 14 | 27568 Bremerhaven

Stand 25/02

Kontakte

Management Team
+49 (0)471 94464-133
sekretariat@ntb.eu

**Alle Kontaktdaten finden
Sie auch in der Rubrik
SERVICE auf unserer
Website**
www.ntb.eu



Fachkraft
Arbeitssicherheit
safety@ntb.eu

**Port Facility Security
Officer (PFSO)**
security@ntb.eu

Schichtleiter
+49 (0)471 94464-146
shiftleader@ntb.eu